

同梱物 (日本語)

v1.1




注意: キックペダル、およびハイハットペダルは付属品に含まれておりません。




ALESIS.COM/SUPPORT

ドラムキー




クロスバー (長)




36.2" / 920 mm

縦型ポスト (内側)




31.88" / 810 mm

縦型ポスト (外側)




27.95" / 710 mm


シンバル・ブーム・アーム




Strata Drum 8 (タム 1)




8" / 203 mm



24" / 610 mm



13.8" / 350 mm



クランプ



L字ロッド



10" / 254 mm



12" / 305 mm

クロスバー (短)

モジュールクロスバー

Strata Drum 10 (タム 2)

Strata Drum 12 (タム 3)

Strata Drum 14 (タム 4 & スネア)

ハイハットクラッチ

ARC シンバル16 (シンバル 1 & 2)

ARC シンバル18 (ライドシンバル)

スネア・スタンド・ベース


スネア・スタンド・トップ

ネジ


トリガー用スネークケーブル








14" / 356 mm




16" / 406 mm



18" / 457 mm




ARCハイハットコントローラー



14" / 356 mm

ハイハットシンバル 14



キックドラム用スパー




20" / 508 mm


Strata Kick 20 (キックドラム)




PRIME ドラムモジュール



モジュールマウント



電源アダプター



ケーブルタイ式